

לוח אחזקה מונעת
קורולה ZZE121

- תדירות האחזקה היא כל 15,000 ק"מ או 12 חודשים לפי הקלותם.
 - מכונות שנסעו מעט תתחזקנה כל 12 חודשים כמפורט בעמודת החודשים לגבי כל חלק וחלק.
 - תדירות האחזקה לחלקים בלוח האחזקה היא לרכב הפועל בתנאים רגילים.
- מקרא סימני פעולות אחזקה: 1 - בדיקה, תיקון או החלפה לפי האורך R - החלפה או טיכה

חודשים (בין הטיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה 1000 x ק"מ
											פרטי אחזקה
חלקי מנוע											
I:72					I						מרווחי שסתומים (1)
I:12, I:72	I	I	I	I							רצועת הינע (3)
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	שמן מנוע
R:12	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	מסנן שמן מנוע
I:12	I		I		I		I		I		צנורות גמישים מערכות חימום וקרור וחובוריהם

לוח אחזקה מונעת
קורולה ZZE121

מקרא סימני פעולות אחזקה: 1 - בדיקה, תיקון או החלפה לפי האורך ר - החלפה או סיכה

חודשים (בין הטיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה 1000 x ק"מ	פרטי אחזקה
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	נולד קירור מנוע (2)
I:12, R:48	I		R		I		R		I			צינורות פליטה ותומכיהם מצתים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	מצבר
I:24, R:48	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	I	מסנן אוויר
I:12	I		I		I		I		I			מכסה מיכל הדלק, צינורות דלק וחיבוריהם
I:12		I			I			I				מסנן פחם

**לוח אחזקה מונעת
קורולה ZZE121**

מקרא סמני פעולות אחזקה: 1 - בדיקה, תיקון או החלפה לפי הצורך ר - החלפה או סיכה

חודשים (בין הטיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה 1000 x ל"מ	
											פרטי אחזקה	שלה וגוף הרכב
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	דושת בלם ובלם חניה
I:12	I		I		I		I		I			רפידות ודיסקות בלמים אחוריים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	רפידות ודיסקות בלמים קדמיים
I:12, R:24	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	I	נוזל בלמים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	נוזל מצמד (תביה"ל ידנית)
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צינורות בלמים גמישים/ קשיחים
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	גלגל הגה, מוטות, ריבת הגה
I:24	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	שרוול גומי בציריות הנעה

**לוח אחזקה מונעת
קורולה ZZE121**

מקרא סימני פעולות אחזקה: I - בדיקה, תיקון או החלפה לפי תאור R - החלפה או טיכה

חודשים (בין הטיפולים)	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	תדירות אחזקה 1000 x ק"מ
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	פרטי אחזקה מתברים כדוריים (תפוחיים) ומכסי אבק
I:24, R:72	I		I		I		I		I		נזול תיבה"ל אוטומטית (4)
I:24		I			I			I			שמן תיבה"ל ידנית
I:12	I		I		I		I		I		מתלים - קדמי ואחורי
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	צמיגים ולחץ נפוח
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	כל הארות, צופר, מגבים ומתזים
R:36	R		R		R		R		R		מסנן אוויר מזגן
I:12	I		I		I		I		I		כמות נוזל קזירור למזגן
I:12	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	בדיקת חלודה

1. בדוק נקישות מהשסתומים ורעידות מנוע וכוון לפי האור.
2. לאחר 160,000 ק"מ ללא הגבלת זמן ואחר כך כל 80,000 ק"מ.
3. לאחר 105,000 ק"מ בדוק כל 15,000 ק"מ.
4. בתנאי נסיעה קשים החלף ב- 60,000 ק"מ או 48 חודשים, הקודם מביניהם (I-R).

